

. Монтаж межкомнатных дверей

Межкомнатные двери предназначены для использования в жилых помещениях при температуре не выше 40 градусов и влажности не выше 50%. Дверь изготовлена из массива ценных пород дерева с натуральным шпоном и лакокрасочным покрытием. Модели Para T, Para V изготовленные из МДФ-38 облицованные натуральным шпоном или лакокрасочным покрытием. Вес дверного полотна 20-45 кг.

Для установки дверей должны быть подготовлены проемы соответственно:

- Полотно 925x2030 – рекомендуемый проем 1000x(2080x2100)
- Полотно 825x2030 – рекомендуемый проем 900x(2080x2100)
- Полотно 725x2030 – рекомендуемый проем 800x(2080x2100)
- Полотно 625x2030 – рекомендуемый проем 700x(2080x2100) Размеры проема для распашной двери:
- Полотно 925 (2 шт.)x2030 – рекомендуемый проем 1930x(2080x2100)
- Полотно 825 (2 шт.)x2030 – рекомендуемый проем 1730x(2080x2100)
- Полотно 725 (2 шт.)x2030 – рекомендуемый проем 1530x(2080x2100)
- Полотно 625 (2 шт.)x2030 – рекомендуемый проем 1330x(2080x2100) 3 см технический зазор (по 1,5 см с каждой стороны).

• В дверном полотне и коробке фрезеруются посадочные места для петель по размеру и форме петли. На дверь устанавливается по 2-3 петли не более 30 мм шириной.

• Коробки, уголки и наличники запиливаются под углом 45 градусов.

• Коробки стягиваются шурупом 41 мм.

• Дверной блок выставляется в дверной проем в сборе (полотно и коробка вместе).

Пространство между стеной и коробкой заполняется строительной пеной и оставляется до полного высыхания (6-8 часов). После высыхания лишняя пена удаляется. При установке дверного блока необходимо использовать отвес.

• Коробка дополнительно крепится к стене шурупами 76 мм и дюбелями, которые закрываются декоративными заглушками.

• Расширитель, наличники и уголки вставляются в паз коробки с использованием силиконового клея. Вставляется вручную без применения дополнительных усилий (молотка, киянки и т.д.), согласно прилагаемой схемы.

• После чего устанавливаются наличники с двух сторон.

• Для крепления используются шпонки, силиконовый клей, жидкие гвозди.

• В случае не использования уголка наличник переворачивается на 180 град. И крепится жидкими гвоздями и металлическими шпильками 0,5-1 мм.

• Стекла должны соответствовать размеру двери, устанавливаются в полотно по размеру через съемную рамку на силиконовый клей.

• Замок врезается в дверь в соответствии с инструкцией по установке замка.

